

・カクテルライトとは？

遠隔操作にて光を自在に操る事ができる卓上演出機材です。ラウンド演出はもちろん、ワンボタンで、会場内の雰囲気を一瞬で、劇的に変化させるライティング演出、さらには BGM や入場曲に合わせて、音と光を連動させた「入場曲プログラム」等、お客様の希望やイメージにそって作り込むプログラマブルで、かつオリジナリティーの高い照明演出です。

注文時にお預かりする専用フォームによって、プランナー様とお客様とで描いたイメージやカラー、プログラム等、納入時には全てプログラムを作り込んで納品する為、操作も設置も非常に簡単です。「開宴からお開きまで」様々なシーンにてお使い頂く事ができる弊社一押しのレンタル機材です。



「卓上演出として」

01. 納品時に同梱の「ライトフィンガー」を使って、マジックのようなキャンドルサービスを行います。ふたりの指先から放たれた色の光がゲストテーブルのアレンジメントに灯されていきます。ライトフィンガーは全4色をご用意していますので、例えば、新郎が光を投げたテーブルは「ブルー」に、新婦が光を投げたテーブルは「レッド」にそれぞれ光が灯され、ふたり一緒に放ったテーブルは2つの色が混ざり合ってパープル。マジックの要素を盛り込んだ魔法のようなキャンドルサービスはふたりもゲストも見て楽しめるラウンド演出です。



上の丸い写真は、01 でふたり同時に光を放った際のイメージです。もちろん同じ色を使って、ラウンド途中にふたりで「光のキャッチボール」をしながらのラウンドも面白い演出です。

ライトフィンガーは「ブルー・グリーン・ホワイト・レッド」の4色があります。
尚、カクテルライトの色は全部で8色の表現が可能です。(詳細は26ページへ)

「メイン演出やライティングとして」

02. 遠隔操作にて光を自在に操る事ができるのは 1 卓単位ではありません。会場内全卓を一瞬でブルーに、一列ごとや、指定した複数卓をワンボタンで変化させる事も可能です、またフェードイン、フェードアウトを繰り返しながら同時に全卓の色が変化して行く「同色スクロール」卓ごとに色違いのフェードイン、アウトを繰り返す「ランダムスクロール」、同色の点滅「同色フラッシュ」、ランダムカラーの「ランダムフラッシュ」がワンボタンで動作します。もちろん「レッド・ホワイト・ピンク」の 3 色指定で前述の動作を行ったり、一列ごとに「ブルー・ホワイト・ライトブルー」のグラデーションで海や波を表現したり、7 色で虹をイメージさせたり等、こだわりのシーンを一瞬で創り出します。



「プログラマブルな入場曲プログラム」

03. 例えば「新郎新婦の入場シーン」に華やかなイメージを添えるには、BGM が不可欠な要素です。しかし、その BGM に連動して、もっと視覚的な要素が加われば劇的に変化させる事が可能です。

面倒な作業は一切不要です。納品時に入場曲プログラムの割り当てをお申し付け頂ければ「曲と同時に 1 つボタンを押すだけで、曲のリズムやメロディー、イメージにあわせたライティングショーを入場曲に合わせて走らせる事ができます。尚、現在弊社で準備した入場曲は下の通りです。



1.A Question Of Honour EDIT 2.Concerto For The Unconditional Love3.Laputa
4.HE' S SHOW 5.beauty And The Beast(Edit) 6.Mommy s Present From Christian
7.FOOTLOOSE SHOW 8.Wizards in Winter 9.NARUNIA SHOW 10.STAR SHOW
11.PHANTOM SHOW 12.DISNEY 13.Overture 14.It' s Up To You
15.HULLY SHOW 16.Here I Am_EDIT 17.Right Now 18. 新・仁義なき戦いのテーマ

尚、表現可能なカラーは「ブルー・ライトブルー・ホワイト・グリーン・レッド・ピンク(パープル)・オレンジ・イエロー」の全 8 色にブラックアウト(ライトオフ時)の組み合わせとなります。

「曲の指定」をして、ご要望の入場曲に合わせたプログラムにも対応致しますが、その際には別途プログラム費用が必要になります。

・ 設置の手順

01 カクテルライト本体（白い円盤状の物）が卓数分ありますので、施行開始 1 時間前に裏面の赤いスイッチをONにし、同梱の「プログラム一覧」のレイアウトを確認し、**レイアウトの番号とライト裏面の番号が同じ並び**になるように卓上に並べます。
尚、スイッチを「入れた時点から電池の消費が始まります」（ライトが光っている、無しに関わらず）リハーサルや納品チェックの時点でONにする場合は、**電源の切り忘れにくれぐれも注意**して下さい。納品時には**延べ 6 時間**の使用に足りる充電を行って出荷しています。（返却時も必ずOFFにする事）

02 次に、卓上のカクテルライトの上に花器を載せます。花器無しでご注文文頂いている場合はこの行程がありません。アレンジメントを花屋さんが設置してくれますので、01 にならって本体を並べて下さい。


03 コントローラのアンテナを取り付けて下さい。この時、**アンテナ取り付け部分は非常にデリケートな構造になっていますので、きつく絞めないで下さい**。軽く外せる程度の締め付けでOKです。（本体が破損します。）アンテナを取り付けたら、本体背面に同梱のコンセントコードを差込み、壁のコンセントから電源をとって、スイッチをONにします。赤いパイロットランプを確認して下さい。ここまで完了したら、設置は完了です。**納品到着時に 1 回、本番前に 1 回必ず動作確認**をしておきましょう。

・ 操作の手順

04 03 の工程が完了すれば、コントローラの 3ヶ所（写真の状態）にそれぞれランプが点灯します。赤いランプはライトのON・OFF、中段の 4 つのボタンがページ選択、その下の 16 個のボタンがシーン選択です。プログラム一覧の各ボタンに記載している動作が連動するプログラムを示していますので、一覧を見ながらボタンを押せばとても簡単です。04（右の下側の写真）はプログラム一覧のページ 2 に割り当てた「テーブルラウンド演出」のボタンが記述されたものです。

05 04 のプログラムを動作させるには、まずライトがONになっている事を確認して、ページの 2 のボタンを押します。ページ選択をした段階では 2 のボタンが点灯から点滅になります。この状態では作業が確定しませんので、シーンの 1 のボタンを押してスタンバイの状態にします。その後は、2 のボタン、3 のボタンと順に、**新郎新婦の動きに合わせて**該当卓のボタンを押せば良い訳です。右の 05 の写真はページ 2 のシーン 5 のボタンを押している状態です。

06 06 の写真はページ 3 のプログラムです、05 の工程と同様にページ 3 を選択し、該当するシーンのボタンを押せば、割り当てられた（記載されている）プログラムが動作する仕組みです。
尚、ライトをオフにする場合は、一番右上のオフを押せば、その時に点いている全てのライトがフェードしながら静かに消えます。**再度操作する場合はスタンバイの状態に戻しておきましょう（ライトオンの押し忘れに注意）**



プログラム一覧に記載されている動作が、そのボタンの動作です。
必ず事前に動作確認して下さい。